

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

**BÁT SEN**

TBW03002\*, TBW01017\*, TBW01018\*

**TOTO**

**TOTO**

**OG269G(D)  
2022.04**


# Mục lục

Mục lục	
Mục lục . . . . .	1
Danh mục phụ kiện . . . . .	2
Điều kiện sử dụng . . . . .	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng . . . . .	4
Bản vẽ sản phẩm . . . . .	5
Tháo dỡ và kiểm tra . . . . .	6


# Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	1, 2, 3
Nước phun yếu	1, 3, 4, 5, 6

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:



## Bản vẽ sản phẩm



## Danh mục phụ kiện

### Danh mục phụ kiện

Dây sen.....	1 chiếc
Bát sen .....	1 chiếc
Gá sen (kèm bộ vít cố định) .....	1 bộ
Hướng dẫn lắp đặt .....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng .....	1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TBW01017\*: Bát sen 1 chế độ (Loại tiêu chuẩn)

TBW01018\*: Bát sen 5 chế độ (Loại tiêu chuẩn)

TBW03002\*: Bát sen 5 chế độ (Loại cổ điển)

## Điều kiện sử dụng

### Điều kiện sử dụng

1. Bát sen nên được sử dụng với nước máy.
2. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
  - Áp suất tối thiểu..... 0.05 MPa (áp suất động)
  - Áp suất tối đa ..... 0.5 MPa (áp suất động)
  - Áp suất khuyến nghị..... 0.1~0.5 MPa (áp suất động)
  - Áp suất th ừ nghi ệm..... 0.5 MPa (áp suất động)
3. Nhiệt độ cấp nước nóng không được vượt quá 70°C và được khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng bát sen để cấp hơi nước nóng.
4. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, bát sen sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
5. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ đầu ra không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
6. Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc lắp đặt và sử dụng, vui lòng kết hợp bát sen với các sản phẩm khác của TOTO.
7. Khi lắp đặt, khoảng cách tối đa giữa giá sen và tâm của thân bát sen là 1150mm.
8. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
9. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, tái chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
10. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

### Chú ý khi sử dụng

⚠ **Cảnh báo:** Nếu bỏ qua biểu tượng này và thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

⚠ **Chú ý:** Nếu bỏ qua biểu tượng này và thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

### ⚠ Cảnh báo

1. Người khuyết tật, người thiếu năng trí tuệ và hạn chế khả năng nhận thức (bao gồm cả trẻ em) khi sử dụng sản phẩm này phải có người giám sát.
2. Bên cấp nước nóng của bát sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng bát sen để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

## Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

### ⚠ Chú ý

1. Không tác động mạnh vào sản phẩm, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò rỉ nước.
2. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dung môi dầu hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
3. Do chất tẩy rửa có thành phần axit có thể ăn mòn bề mặt mạ. Vì vậy, không sử dụng các chất tẩy rửa như thuốc tẩy, bột đánh bóng chứa hạt mài mòn, bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu sử dụng chất tẩy rửa có thành phần axit để vệ sinh gạch men phòng tắm, hãy dùng nước rửa sạch ngay sau khi vệ sinh xong.
4. Không nên không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài. Nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là giống nhau.
6. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời gian bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
7. Sau khi đóng van, nước sẽ tiếp tục chảy nhỏ giọt ra khỏi bát sen. Điều này là do nước dư bên trong bát sen được xả ra ngoài. Nếu nó không dừng lại sau vài phút, hãy đảm bảo rằng tay gạt đã được đóng hoàn toàn.
8. Hiện tượng búa nước là hiện tượng có âm thanh lớn "đùng" khi dừng nước đột ngột, không phải là sự cố của sản phẩm. Có trường hợp nguyên nhân là do hư hỏng đường ống hoặc rò nước nên hãy chú ý đóng tay gạt chuyển đổi chế độ một cách chậm rãi để không phát sinh hiện tượng búa nước.



### Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Do có nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°

### Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước hoặc nước ấm.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Không được sử dụng bột tẩy cho bàn cầu, thuốc tẩy, dầu máy, dung dịch tẩy rửa có chứa kiềm hoặc axit, các loại chất tẩy rửa có chứa hạt thô hoặc bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm.